Speed 20 - Mode d'emploi

lAvant la première utilisation les enfants devraient consulter un adulte! Ne commencer pas avant avoir lu et compris le mode d'emploi.

Installation

installez le Speed 20 avec un ruban adhésif double coté collant ou Velcro le plus loin possible du récepteur. Laissez de la distance entre les gros câbles de puissance et le câble de l'antenne pour éviter des dérangements d'émissions de radio. Installez le régleur de guidage à un endroit où il ne dérange pas trop la circulation d'air de climatisation pour les tête de refroidissement, ceci réduit le risque d'arrêt de sécurité de surchauffe. Ne liez jamais le câble de l'antenne et le câble de puissance ensemble. Le câble de l'antenne doit être sorti de la voiture à partir du récepteur à la verticale à travers le tuyau de l'antenne. Ne jamais utiliser le châssis comme antenne. Le moteur doit être équipé avec deux condensateurs (0,1 uF), chacun relié avec la borne positive et négative au capot du moteur.

Jonctions vers le récepteur

Au départ de l'usine, le câble du servo du Speed 20 est équipé pour les systèmes de fixation Graupner/Acoms/Sanwa. Changez le câble rouge et noir dans la prise pour le système Airtronics. Les trois câbles vers le récepteur sont indiqués par couleur comme ci joint:

Schéma de couleur de Graupner, JR/Acoms

Orange = Signal rouge = +5V marron = 0V masse

Si la prise de l'usine ne va pas, veuillez procéder comme expliqué comme ci après:

RECEPTEUR TYPE	POSITION 1	POSITION 2	POSITION 3		
FUTABA, SANWA	Blanc / Bleu	Rouge			
HI-TEC	Jaune	Rouge	Noir		
GRAUPNER, JR, KYOSHO	Blanc / Orange	Rouge	Marron		
ACOMS	Jaune	Rouge	Noir		
AIRTRONICS	Blanc / Orange	Noir	Rouge		

ATTENTION - une mauvaise jonction peut endommager vos appareilles. En cas de doute demandez à votre fournisseur spécialisé en modèles réduits.

Avant que vous enleviez les câbles installés par l'usine, notez l'emplacement des couleurs différentes. Pour pouvoir changer les câbles l'un après l'autre, il faut presser les petites langes de fer, qui les fixent vers le bas. Avant la réinstallation, replier les languettes de fer avec un petit tournevis ou un couteau de bricolage à peut près dans leur positions initiales. Faites attention que la languette de fer soit positionnée vers l'ouverture de la prise. Appuyer sur chaque câble jusqu'à ce que la languette de fer s'enclenche. Il est possible qu'on soit obligé d'enlever les brides chez certains récepteurs et chez les jonctions de Futuba.

Jonctions des accus

Le Speed 20 est équipé avec une prise accu de Tamiya et connecteurs sphériques. Si vous voulez changer l'emplacement, notez bien l'ordre de montage de ceux-ci.

Noir = accu- rouge = accu+ jaune = moteur+ bleu = moteur-

ATTENTIONI EN CAS DE NON UTILISATION, ENLEVEZ TOUJOURS LA PRISE ACCU-VARIATEUR,

Mode de réglage

1 Connectez le Speed 20 avec la prise du récepteur (canal 2). Assurez vous que le câble orange montre vers le coté intérieur du récepteur pendant que vous l'introduisez. Si nécessaire, ajustez la à votre récepteur.

2 Introduisez la prise du servo dans le récepteur (canal 1)

Connectez le connecteur sphérique du câble jaune avec la borne positive de votre moteur
 Connectez le connecteur sphérique du câble bleu avec la borne negative de votre moteur

5. Faites attention à ce que les roues tournent librement.

6. Mettez l'émetteur en marche

- 7. Connectez le variateur avec l'accu Ni-CD et mettez le en marche, maintenant les LED rouge et verte du variateur clignotent.
- 8. Si vous voulez changer le set-up du variateur appuyez sur le bouton pendant que les LED's clignotent. Si vous n'appuyez pas il reste dans la position actuelle.

 9. En appuyent sur le bouton le variateur pendalité d'aband la position pendant que les LED's

 En appuyant sur le bouton, le variateur enregistre d'abord la position neutre actuelle, la LED verte est allumée, ce qui indique la position de départ plein gaz.

10. Mettez le manche de commande dans la position souhaitée: marche avant, plein gaz.

11. Remettez le manche de commande dans la position neutre, le variateur à enregistré automatiquement la position plein gaz et indique la disposition pour le réglage maximum du rayon de freinage souhaité, en allumant la LED rouge / marche arrière.

 Mettez le manche de commande dans la position maximale du rayon de freinage souhaitée (marche arrière).

- 13. Remettez le manche de commande dans la position neutre, le variateur a enregistré automatiquement le point de freinage / point marche arrière.
- 14. Le set-up est de ce fait terminé, le variateur est maintenant prêt à fonctionner et règle le moteur en fonction de la position que vous avez choisie.

Remarque 1: Le variateur fonctionne aussi bien avec un signal d'entrée positif que négatif (le servo-reserve n'est pas indispensable).

Remarque 2 : Dès que vous êtes familiarisé avec le set-up-routine la mise au point du variateur est très rapide.

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec votre Speed 20 de CARSON!



SPEED 20T

Art.-Nr.11540

Technische Daten	SPEED 20 T	Specification		
	OI LLU 201	Caractéristiques		
Einstellung	Digital 1 Touch	Set Up		
Enlotonang	Digital 1 Touch	Ajustement		
Vorwärts	Ja	Forward		
		En avant		
Rückwärts	ja	Reverse		
radition		En arrière		
Bremse	ja	Brake		
9,01100		frein		
Spannungsbereich	4.8 - 9.6 V	Input Voltage		
Opulinal gabereles		Secteur de voltage		
Zeljenzahi	4-8Zellen	Cells		
		Nombre d'éléments		
Motorlimit	20 Turns	Motor Limit		
Wotorman	au rurns	Restriction moteur		
Spannungsabfall 10 A :	0,07 Velt	Voltage Drop @ 10 Amps		
		Diminution voltage @ 10A		
Kurzzeit 1sec	110A ×	Short time 1sec		
		Temp bref 1sec		
Kurzżeit 30sec	40A	Short time 30sec		
		Temp bref 30sec		
Dauer 5 Minuten	22A	Continuous 5 min		
		permanent 5 min		
Frequenz	2,3 KHz	Frequency		
		Fréquence		
BEC-Stromversorgung	5V / max. 1,0 A	BEC-Output		
		BEC-alimentation		
Gewicht mit Kabeln	50 g,	Weight incl. Wires		
	**************************************	Poids avec câbles		
Gewicht ohne Kabel	27 g.	Weight excl. Wires		
	J.	Poids sans câbles		
Abmessungen(mm)	L=35 x B=34 x H=15	Dimensions (mm)		
		Dimensions (mm)		

100% Wasserdicht 100% Waterproof 100% étauche

Kurzzeitiger Verpolungsschutz Short term battery protection Protection coutre línversion de polarité á court terme

													П				
Specification: Caracteristiques	Set Up Aiustement	Foward En avair	Reverse En arrière	Braka	Input Voltage Secteur de voltage	Cells Northre d'élements	Motor Limit single Restriction moters single	Motor Limit twin Restriction moteur double	Voltage Drop @ 10 Amps Diminution voltage @ 104	Short time (sec	Short time 30sec	Continuous 5 min permanent 5 min	Frequency	BEC Juput BEC almentation	Weight ind. Wires Poids avec cables	Weight exc. Wires	Dimensions (mm)
Champ (1549	Digital 1 Touch	į	nein	ia	4,8 - 12 V	4 - 10 Zallen	NO Limit		0,01 Volt	1000A	100A	. 20A	4,75 kHz	5V/max 3A	39g.	169	L=27 x B=20 x H=15
Racer Max 11548	Digital 1 Touch	, 10 .	nein	B	4,8 - 9,6 V	4 - 8 Zellen	NO Limit		0,017 Volt	300A	75A	40A	2,3 kHz	SV/max.1A	50g.	279.	L=35 x B=34 x H=15
Racer 117 11547	Digital 1 Touch	e e	nein	ja	4,8 - 9,6 V	4 - 8 Zellen	11 Turns		0,025 Volt	240A	50A	32A	2,3 KHz	Svimax.1A	50g.	27g.	L=35 x B=34 x H=15
Speed 12V 11546	, Digital 1 Touch		'G'	B	4,8 - 12 V	4 - 10 Zelleri	15 Turns		0,050 Volt	235A	95A	40g	2,3 kHz	5V/max. 1,0A	46g.	279.	L=35 x B=34 x H=15
Boat 11545	Digital 1 Touch	B .	'G	. 10	6 - 12 V	5 - 10 Zellen	11 Turns		0,017 Volt	Z50A	65A	¥5€	2,3 kHz	5V/max 1A	50g.	2 7 g.	L=35 x B=34 x H=15
Truck 11544	Digital 1 Touch	<u>.</u>	<u>.cc</u>	Œ	4,8 - 12 V	4 - 10 Zallen	11 Turns	2 x 27 Tums	0,020 Volt	400A	70A	35A	2,3 kHz	5V/max 1,5A	50g.	279	L=35 x B=34 x H=15
Speed Max 11543	Digital 1 Touch	ä	ïā	Œ	4,8 - 9,6 V	4-8 Zellen	NO Limit		0,017 Volt	350A	80A	50A	2,3 KHz	SV/max 1A	50g.	279.	L=35 x B=34 x H=15
Speed 11T 11542	Digital 1 Touch	М,	ū	Q .;	4,8 - 9,6 V	4 - 8 Zellen	11 Tums		0,028 Volt	285A	65A	35A	2,3 kHz	5V/max,1A	50g.	279	L=35 x B=34 x H=15
Speed 15T 11541	Digital 1 Touch	.Œ ,	'a'	'G'	4,8 - 9,6 V	4 - 8 Zellen	15 Turns		0,05 Volt	220A	50A	28A	2,3 kHz	5V/max 1A	50g.	279.	L=35 x B=34 x H=15
Speed 201 11540	Digital 1 Touch		ïā	ū	4,8 - 9,6 V	4 - 8 Zellen	20 Turns		0,07 Volt	410A	40A	22A	2,3 kHz	SV/max.1A	50g.	279.	L=35 x B=34 x H=15
Fighter 207 11539	Digital 1 Touch	a	' <u>a</u> '	ja	4,8 - 9,6 V	4 - 8 Zellen	20 Turns		0,07 Volt	1168	40A	22A	2,3 KHz	5V/max.1A	50g.	279.	L=35 x B=34 x H=15
Technische Daten	Einstellung	Vorwärts	Rückwärts	Bremse	Spannungsbereich	Zellenzahl	Motorlimit einfach	Motorlimit doppel	Spannungsabfall 10 A	Kurzzelt 1890	Kurzzeit 30sec	Dauer 5 Minuten	Frequenz	BEC-Stromversorgung	Gewicht mit Kabeln	Gewicht ohne Kabel	Abmessungen(mm)



GARANTIEBEDINGUNGEN

CARSON leistet für 24 Monate ab Kaufdatum (durch Kaufbeleg nachzuweisen) Garantie auf die Fehlerfreiheit des Produkts im Auslieferungszustand. Die Haftung erstreckt sich nicht auf außergewöhnliche Einsätze, im Betrieb verschlissene Bauteile, eigenmächtige Veränderungen, fehlerhaftes Anschließen oder Anwenden, Beschädigungen an Akkus oder anderer Ausrüstung bei Einsatz oder Mißbrauch, sowie auf Transportschäden. Unsere Haftung ist auf die Reparatur oder den Ersatz der Geräte im Originalzustand und maximal die Höhe des Kaufpreises beschränkt. Für den Einsatz des EFR übernimmt der Benutzer jegliche dadurch entstehende Haftung. Wir behalten uns das Recht vor, diese Garantiebedingungen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändem. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

WARNHINWEISE

- 1 Dies ist kein Spielzeug.
- 2 Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren, außer unter Aufsicht eines Erwachsenen.



LIMITED WARRANTY

CARSON guarantees this product to be free from factory defects for a period of 24 months from purchase date, verified by receipts. This does not cover suitability for specific applications, components worn by use, tampering, incorrect connection or use, damage to batteries or other equipment through use, misuse or shipping damage. Our liability shall be limited to repairing or replacing units to original specification. Our liability will not exceed the cost of the product. By using this ESC, the user accepts all liability. We reserve the right to modify this guarantee without notice.

CAUTION

i

- 1 This is not a toy.
- 2 Not recommended for use by children under 14 years of age unless supervised by an adult.



CONDITIONS DE GARANTIE

CARSON vous garantie pour 24 mois à partir de la date d'achat (prouvé avec la pièce justificative) que l'appareil est sans fautes. L'utilisation hors série, l'usure des éléments pendant le service, transformations de par votre propre volonté, l'application ou l'utilisation incorrecte, l'endommagement des accus ou d'autres équipements pendant le service ou l'emploi abusif et l'endommagement causé par le transport, n'est pas couvert par la responsabilité civile. Notre garantie se limite, à la réparation ou à l'échange des appareils dans l'état original et à la hauteur du prix d'achat. L'utilisateur du EFR supporte tous risques qui sont en rapport avec l'utilisation de l'appareil. Nous nous réservons le droit de changer ces conditions de garantie à tout moment et sans préavis. En cas de réclamation veuillez contacter votre commerçant spécialisé.

PRÉCAUTIONS

- 1 Ce n'est pas un jouet.
- 2 L'apparell n'est pas adaptépour les enfants de moins de 14 ans, sauf sous surveillance d'un adulte.